



KALE ALARM

PROGRAMLAMA YAPILIRKEN SIRALAMAYA UYARAK YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

İŞLEM	İŞLEM	BÖLÜM	BÖLÜME GİRİŞ	İŞLEM		İŞLEM SONLANDIRMA	AÇIKLAMA
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	0 2	#	'1' Tuşuna Bas		* + #	Reset işlemi için
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	21	#	Otomatik modÜl tarama	(#)	*+* + #	Modül tarama (KEYPAD TANIMLANMASI İÇİN ÖNEMLİ)
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	739	#	'satel" yaz	(#)	* + #	Receiver bağlantı için
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	740	#	'satel" yaz	(#)	* + #	Receiver bağlantı için
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	613	#	"internet" yaz	(#)	* + #	APN YAZILACAK
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	736	#	213.194.83.234	(#)	* + #	IP YAZILACAK
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	731	#	Abone Account (****)	(#)	* + #	Abone numarasının son 4 hanesi(Tanımlayıcı)
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	2580	#	000	(#)	* + #	KEYPAD TROUBLE SESİ KAPATMAK İÇİN
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	181	#	1. partition (Mekân Adını Giriniz)	(#)	* + #	Örn: Ofis 1
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	182	#	2. partition (Mekân Adını Giriniz)	(#)	* + #	Örn: Ofis 2
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	2110	#	'sessiz panik" menüsünde 1 tuşuna bas	(#)	* + #	PANİK BUTONLARINI AKTİF ET
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	2120	#	Tüm fonksiyonlar E yapılır(1 tuşuna bas)	(#)	* + #	KEYPAD YETKİLENDİRME
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	311....3132	#	4'e bas (kablolu bölge için)	(#)	* + #	Kablolu bölge dirençleri aktif etmek için
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	331....3332	#	Zon tipini seçiniz (G.Geçikme,Ani,vb.)	(#)	* + #	Bölge tanımlamaları(yön tuşları ile seçilir)
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	1271	#	K.suz ded. Seri no + bölge no seç	(#)	* + #	Kablosuz Bölge ekleme
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	131	#	015	(#)	* + #	Çıkış Gecikme Süresi
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	341....3432	#	015	(#)	* + #	Sadece gecikme tanınacak bölgeler için işlem yapılır
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	363	#	Aktif etmek için 1' tuşuna bas	(#)	* + #	gece(ev içi) kurulumda çalışacak zonlar seçilir
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	364	#	Aktif etmek için 1' tuşuna bas	(#)	* + #	Gündüz(ev içi) kurulumda çalışacak zonlar seçilir
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	366	#	1' E BAS (TÜM BÖLGELER SEÇİLEBİLİR)	(#)	* + #	Bölgeler kapatılır(Açık zon var iken kurulum istenirse)
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	381...3832	#	Bölge isimleri girilir	(#)	* + #	Örn: giriş pır, Siren, salon mk vb.
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	412	#	"Dahili siren" seçilir	(#)	* + #	2. çıkış(out 2) dahili siren seçilir
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	421	#	02 00 (2dk)	(#)	* + #	Siren süresi [Apartman içi 2 dk(002)]
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	455	#	1 tuşuna bas(output 1'i kapat)	(#)	* + #	UK ile Kurarken siren sesi kapalı
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	67	#	ONTROL, NTP SERVER TIME & PUSH MESAJ'I aktif et (1	(#)	* + #	Sistem senkronizasyonu
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	737	#	18001	(#)	* + #	Port numarası
7240 + (*)	(SERVİS MOD)	126	#	'Grade2" & "Hafıza Sorunu" Kapat(1 tuşuna Bas)	(#)	* + #	Hat hafızasını kapatmak için
7240 + (*)		97	#	İMEİ & ID	(#)	* + #	İmei ve ID yi öğrenmek için
7240 + (*)		5	#	Hatalar	(#)	* + #	Hataları öğrenmek için