

## MONTAJ KISA KURULUM KİTAPÇIĞI

MÜHENDİSLİK PROGRAMINA GİRİŞ : SET+ MASTERCODE (000000) +OK

ALARM KURMA ÇÖZME ŞİFRESİ : -ARM+ 1234+OK

MASTER KOD DEĞİŞTİRME : SET+000000+OK+00+OK+YENİ KOD+YENİ KOD+OK+ÇIKIŞ

### KULLANICI ŞİFRELERİ

9 UNCU KULLANICI SET+000000+OK 09+OK 1234 DEĞİŞTİRMEK İÇİN 09+OK YENİ ŞİFRE YENİ ŞİFRE +OK

### TELEFON NUMARALARINI GİRMEK

1NCİ TEL NO : SET+000000+OK 10+OK+TEL. NUMARASI+OK+ÇIKIŞ

2NCİ TEL NO : SET+000000+OK 11+OK+TEL. NUMARASI+OK+ÇIKIŞ

3NCÜ TEL NO : SET+000000+OK 12+OK+TEL. NUMARASI+OK+ÇIKIŞ

4NCÜ TEL NO : SET+000000+OK 13+OK+TEL. NUMARASI+OK+ÇIKIŞ

5NCİ TEL NO : SET+000000+OK 14+OK+TEL. NUMARASI+OK+ÇIKIŞ

TELEFONLA KURMA KAPAMADA TELEFON HATTI KAÇ KEZ ÇALSIN 8 KEZ ÇALMASI İÇİN ÖRNEK 23+OK+ 15+OK

TELEFON HATTIN AKTİF VE PASİF ETME SET+000000OK +27+OK 1+OK AKTİF 0+ OK PASİF

PANELDE KULLANILMAYAN ZONLAR MUTLAKA PAY PAS EDİLMELİ SET+000000+OK+30+OK+55555555 ////

ÖRNEK 5.6.7.8 ZONE LERİ PAY PAS İÇİN 30+OK55550000+OK YAPILMALI

ZONE LARI KABLOLUYA ÇEVİRME 32 ADRESİNDEN KABLOLULARI 2 YAP SET+000000+OK 32+OK11111111 ÖRN 1.2.3 İÇİN 32+OK22211111+OK

GİRİŞ ÇIKIŞ GECİKMESİ VERME 33+OK 1010 12345678+ OK ŞEKİNDE GİRDİĞİNİZDE BÜTÜN ZONE LAR 10SN GİRİŞ 10SN ÇIKIŞ OLARAK AYARL.

SAAT TARİH : SET+000000+OK+38+OK+AY+GÜN+SAAT+DAKİKA+OK

SES MESAJ KAYDI SET+000000+OK +50+OK+0+OK+SES KAYDINI OKU+OK+ÇIKIŞ

SES KAYDINI DİNLEMEK İÇİN SET+000000+OK +50+OK+1+OK+ÇIKIŞ

KUMANDA TANITMA : SET+000000+OK+60+OK+1+OK+KUMANDADA KURMA TUŞUNA BAS+OK+ÇIKIŞ

İKİNCİ KUMANDA İÇİN : SET+000000+OK+60+OK+2+OK+KUMANDADA KURMA TUŞUNA BAS+OK+ÇIKIŞ

KUMANDA SİLME ÖRNEK : SET+000000+OK+60+OK+1+OK+#+OK+ÇIKIŞ

KABLOSUZ DEDEKTÖR TANITMA : SET+000000+OK+71+OK+1+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+71+OK+2+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+71+OK+3+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+72+OK+1+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+72+OK+2+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+72+OK+3+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+73+OK+1+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+73+OK+2+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+73+OK+3+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+74+OK+1+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+74+OK+2+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+74+OK+3+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+75+OK+1+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+75+OK+2+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+75+OK+3+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+76+OK+1+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+76+OK+2+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+76+OK+3+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+77+OK+1+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+77+OK+2+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+77+OK+3+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+78+OK+1+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+78+OK+2+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

: SET+000000+OK+78+OK+3+OK+SİNYAL VERDİR+OK+ÇIKIŞ

KABLOSUZ DEDEKTÖRLERİN BİRİNİ SİLMEK İÇİN ÖRNEK : SET+000000+OK+71+OK+1+OK+#+OK+ÇIKIŞ

KABLOSUZ DEDEKTÖRLERİN HEPSİNİ SİLMEK İÇİN : SET+000000+OK+79+OK+#+OK+ÇIKIŞ

PANELİ RESETMELİK İÇİN SET+000000+OK +80+OK+#+OK  
PANEL FABRİKASYON AYARLARINA DÖNER TANITILAN TÜM KUMANDALAR, DEDEKTÖRLER, TEL. NUMARALARI  
VE SES KAYITLARI SİLİNİR.

TELEFONLA KURMA KAPAMA: HATTI ARA ŞİFRE İSTENDİĞİNDE ŞİFRE GİR # YAP KURMAK İÇİN 1# İPTAL ETMEK İÇİN 2# YAP