

OPAX2499 KABLOSUZ ALARM PANELİ KURULUMU

Programa girmek için set tuşuna basıp 6 haneli (000000)şifre tuşlanır cihazın menüsü karşımıza çıkar [#] ve [*] ile menü değiştirilir.Çıkmak ve önceki menüye dönmek için reset kullanılır.

Phone : Aranacak Telefon Numaraları

8 adet telefon numarası girilebilir phone menüsünün üzerine gelip [OK] tuşuna basılır ve ekrana 2 kesik çizgi altın da “1” rakamı yanıp söner çıkıp tekrar [OK] tuşuna basılır “1” rakamı sabit kalır telefon numarası tuşlanıp [OK] tuşuna basılır diğer numaraları girmek için[#]ve [*]tuşuna basarak değiştirilir yine aynı şekilde gelen rakamlar yanıp söner çıkıp OK basıldıığında sabit kalır ve telefon numarası girilip [OK]basılır.

Contac ID (Haber Alma Merkezi İçin) Yine aynı menüden telefon numarası girdikten sonra # tuşuna basıp 4 haneli account numarasını girip OK tuşuna basılır. Report Menüünden 1 kısım ON yapılır.

Clock : Saat Tarih Ayarı

Yıl(2 haneli olarak) Ay Gün Saat Dakika Hafta (Ayın haftası) olarak girilir [OK] tuşuna basılır. örnek: 2010 ocak 03 saat 15:30 ayın ilk haftası [10010315301] şeklinde tuşlanır.

Timer : Otomatik Kurma Açma

Timer menüsü üzerine gelip [OK] tuşuna basılır ekrana yine yanıp sönen 1 rakamı çıkar [OK] tuşlanır alarmı kurma saati dakika ve haftanın günü 1-7 arası tuşlanır.

Örnek: hergün saat 80:30 da kursun 80307 olarak tuşlanır her salı istenseydi 7 yerine salı haftanın ikinci günü olduğu için 2 tuşlanırdı çarşamba istenseydi 3 tuşlanırdı. yine [#] tuşuyla 2 rakamına geçilir buda alarmı açma saati dir 3 ve 4 2. periyod içindir 3 kurma 4 açma saati dir. 1ve 2 deki gibi girilir.

Zone : Away ve Home Kurulum(ev içi ve ev dışı kurma ayarı)

Zone menüsü üzerine gelip [OK]tuşlanır 01,02,03.....şeklinde 1 den 16 ya kadar olan zone numaraları çıkar.hangi zonlar kullanacaksa çift haneli olarak tuşlanır [OK] yapılır 1 away kurulum 2 home kurulum içindir.

Attribute : Zone Tanımlamaları

Bu menüye girildiğinde yine yanıp sönen 1 rakamı çıkar yine # tuşuyla 1 den 16 ya kadar değiştirilir seçmek için [OK] kullanılır bu numaralar bölge (zone) numaralarıdır.hemen altında zone alarm tipi vardır yani yangın,hırsız.kapı çanı, gibi zone tipleri seçilir.

Pin : Şifre Değiştirme

Bu menüye girildiğinde 6 haneli kesik çizgi çıkar önce 6haneli (000000)eski şifre tuşlanır [OK] basılır sonra yeni şifre tuşlanır [OK]basılır.

Delay : Gecikme Süreleri

Bu menüde 1 den 6 kadar seçenek vardır

1-Giriş gecikme süresi	000-255 arası
2-Çıkış gecikme süresi	000-255 arası
3-Siren çalma süresi	00-99 arası (dakika olarak)
4-Telefon çalma sayısı	03-15 arası
5-Telefon arama sayısı	03-15 arası
6-Contac id süresi	00-99 arası (saat olarak)

Report : Rapor Gönderme

2 Seçenek vardır (ON/OFF şeklinde açılır Ya da kapatılır)

1-Contact ıd (ahm merkezi)

2-Tetik çıkışı (alarm kurulduğunda,açıldığında ve çaldığında)

Enroll : Dedektör ve Kumanda Tanıtma

2 seçenek vardır

1-Dedektör

2-Kumanda

DEDEKTÖR: Menüye girdiğimizde “zone 1” ekranı çıkar bu menu dedektörlerin tanıtıldığı menüdür. [OK] yapıldığında 1 den 16 ya kadar rakam vardır ve yanıp sönmeye çıkar [OK] basıldığında sabitlenir ve dedektörden sinyal gönderilir ekrana dedektörün kodu gelir. [#] ve[*] ile diğer numaralara geçilir.çıkarmak için ya da bir önceki menüye dönmek için reset tuşuna basılır.Bu şekilde toplam 16 adet kablosuz dedektör tanıtılabilir.

KUMANDA: “Zone” 1 ekranı varken [OK] basmadan # tuşuna basılır 2 çıkar [OK] basılır 1 den 8 kadar 8 adet kumandanın tanıtılacağı menü gelir.Yine rakamlar yanıp sönmeye gelir OK ile sabitlenir kumandanın kurma tuşuna 1 defa basılır kumandanın kodu ekrana çıkar tanıtma işlemi gerçekleşmiş olur.# ve * ile diğer numaralara geçilir çıkmak için reset kullanılır

Siren : Kablosuz Siren Tanıtma ve Aktif Etme

Bu menüye girildiğinde 2 seçenek vardır 1.siren aktif etme 2.siren tanıtma

1-Siren Aktif Etme: ON/OFF şeklindedir ON=aktif OFF=kapalı demektir

2-Siren Tanıtma : 8 haneli sirenin arkasında yazan rakam girilir [OK] basılır resetle çıkılır.

Rec/Play : Ses Kaydı Yapma ve Dinleme:

Bu menüye girildiğinde 2 seçenek vardır

1-Kayıt Dinleme: [OK] basıldığında direk kaydı dinletir

2-Yeni Kayıt Girme: [OK]basıldığında saniye yükselmeye başlar kayıt okunur [OK] basılır.

Alarmı Tuştakımından Kurma:

1 tuşuna uzun basılırsa **Away** kurulum 2 tuşuna uzun basılırsa **Home** kurulum yapılır.Kurulumdan çıkmak için 4 tuşuna uzun basılır 6 haneli şifre ekranı gelir şifre tuşlanır OK tuşuna basılır.

Alarmı Telefon Üzerinden Kontrol Etme:

Alarm cihazını aradıktan sonra çalma sesi kesilince şifre tuşlanır # tuşuna basılır. Doğru işlem yapılmışsa kısa bip sesi yanlış işlem yapılmışsa uzun bip sesi gelir.

0# Çıkış

1# Away Kurma

2# Disarm [kurulumdan çıkma]

3# Siren Açma-Kapama

4# Ortamı Dinleme

5# Ses Kaydını dinleme

Alarm durumu oluşup alarm cihazı aranacak numarı aradığı zamanda yukardaki işlemler şifre girmeden yapılabilir

Olay Hafıza Kontrolü:

Cihaz üzerindeki Query tuşuna basılır .30 adet olay numarası çıkar # ve * ile değiştirilir OK tuşu ile seçilir.